

RG2500 Snackjet



120775

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2026-04-28

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Kookplaat RG2500 Snackjet
Artikelnummer:	120775
Materiaal:	gegoten aluminium, gecoat
Versie:	rond, gladde bodem
Ontworpen voor:	Snackjet
Eigenschappen:	geschikt voor de magnetron
Diameter in mm:	250
Hoogte van de rand in mm:	28
Afmetingen (b x d x h) in mm:	250 x 250 x 33
Gewicht in kg:	0,64

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Aanwijzingen voor de gebruiker

Dankzij de hoge rand is de ronde kookplaat perfect geschikt voor de bereiding van vloeibare gerechten zoals omeletten of quiches. Ook diepvriesproducten lukken vanwege de warmtegeleidbaarheid van het gegoten aluminium erg goed.

NL



1. Was de kookplaat voor het eerste gebruik met heet water en een mild afwasmiddel. Wrijf de kookplaat in met een kleine hoeveelheid bakolie.
2. Gebruik de kookplaat alleen met een luchtschot, plaats hem niet direct op de bodem van de warmtebehandelingskamer van het apparaat.
3. Snijd nooit voedsel op de kookplaat.

4. Gebruik nooit metalen spatels met scherpe randen.
5. Gebruik hittebestendig plastic gereedschap, zoals een spatel om pannenkoeken te draaien, spatel, enz. om voedsel te verwijderen.
6. De kookplaat moet tussen de kookprocessen door regelmatig worden schoongemaakt om verbranding van etensresten te voorkomen. Volg de instructies in het volgende gedeelte.

Reiniging

OPGELET!

De kookplaat is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser!

Gebruik voor het schoonmaken geen puntige of metalen voorwerpen, zoals een mes, vork, enz. Deze voorwerpen kunnen de coating beschadigen.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze middelen kunnen het oppervlak van de kookplaat beschadigen.

NL

1. Laat de kookplaat na gebruik afkoelen.
2. Verwijder etensresten van de kookplaat met een papieren handdoek.
3. Reinig de kookplaat onmiddellijk na elk gebruik onder warm stromend water met een zachte doek of spons. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Spoel de kookplaat af met schoon water.
5. Tot slot moet de kookplaat goed gedroogd worden.
6. Wrijf de kookplaat aan de binnenkant in met een kleine hoeveelheid bakolie.