

12L



150529

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2024-12-16

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	13
6	Reiniging	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	18
6.2	Reiniging	18
7	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Gevaar voor verbranding door hete stoom!

- Tijdens het gebruik komt er hete stoom uit het ontluchtingsventiel, vermijd contact met dit deel van het deksel tijdens het gebruik.
- Tijdens het openen van het deksel bijzonder voorzichtig zijn, hete stoom ontsnapt uit de binnenpot en kan de handen, armen en het gezicht verbranden.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- koken en warm houden van rijst,

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- bereiding van andere levensmiddelen dan rijst,
- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening en veiligheid

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervaelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

NL

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recycelen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Rijstkoker 12L
Artikelnummer:	150529
Materiaal:	roestvrij staal
Versie binnenpan:	antikleeflaag, hittebestendig
Inhoud in l:	12
Productiehoeveelheid rijst:	40 - 60
Aansluitingswaarde:	2,85 kW 220-240 V 50-60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	560 x 465 x 400
Gewicht in kg:	15,7

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Bedrijfsmodus: elektrisch
- Functies:
 - koken
 - warmhouden
- Aan/uit-schakelaar
- Controlelampje:
 - koken
 - warmhouden
- Inbegrepen:
 - 1 maatbeker
 - 1 rijstlepel
 - 1 rijstvork
 - 1 siliconenmat

4.2 Onderdelenoverzicht



Afb. 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Dekselvergrendeling | 2. Buitendeksel |
| 3. Binnendeksel | 4. Stoomaflaatventiel |
| 5. Condensopvangbak | 6. Markering / hoeveelheidsaanduiding |
| 7. Siliconenmat / bescherming tegen verbranding | 8. Controlepaneel |
| 9. Buitenpan | 10. Binnenpan |
| 11. Maatkoker | 12. Rijstlepel |
| 13. Rijstvork | |

Bedieningselementen



Afb. 2

- 14. Rood indicatielampje "**Koken/Cooking**".
- 15. Oranje indicatielampje "**Warmhouden/Keep warm**".
- 16. Functieschakelaar

4.3 Functies van het apparaat

In de rijstkoker kan rijst gekookt en warm gehouden worden - zonder te plakken of aan te branden. De uitneembare binnenpan en de siliconen mat tegen schroeien garanderen ook een snelle en eenvoudige reiniging.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening



VERWITTIGING!

Gevaar voor verbranding door hete stoom!

Hete stoom die ontsnapt bij het openen van het deksel kan brandwonden veroorzaken aan handen, armen en gezicht.

Open het deksel van het apparaat nooit tijdens het kookproces.

Neem het deksel indien nodig alleen met uw rechterhand er af.

Gebruik beschermende handschoenen bij het openen van het deksel.

Tijdens het warmtebehandelingsproces ontsnapt er hete stoom uit de stoomaflaatklep in het deksel.

Raak het deksel nooit aan in de buurt van de stoomaflaatklep.

OPMERKING!

Als u dit niet doet, kan dit het apparaat beschadigen!!

Nooit de buitenste pan in water of andere vloeistoffen dompelen.

Nooit water in de buitenste pan gieten.

Houd de binnenpan altijd droog en schoon van buitenaf.

Vóór het eerste gebruik

1. De blokkadeknop indrukken en het deksel optillen.
2. De uitrusting en de binnenpan uit het apparaat halen.
3. Vóór het eerste gebruik van het apparaat en de uitrusting dienen deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 “Reiniging”.
4. Droog de gewassen items ten slotte grondig.
5. Leg vóór het vullen met rijst de siliconenmat op de bodem van de binnenpan (bescherming tegen verbranding)
6. Zorg ervoor dat de siliconenmat op de bodem blijft tijdens het gieten van het water.
7. Nu kan worden begonnen met het koken van de rijst.



Afb. 3

NL

Instructies voor het bereiden van rijst

Het optimale resultaat bij het bereiden van de rijst hangt af van de juiste proportie van rijst en water. Tijdens het koken zich houden aan de aanwijzingen in deze handleiding en controleer of:

- Gaat het om onbewerkte, typische rijst?
- Is de rijst voorgekookt of gestoofd?

Voorgekookte rijst kan in de winkel worden gevonden onder de naam snelkookrijst.

Alle andere gegevens betreffende de rijst (wit, of zilvertvlies, langkorrelig of ronde korrel, wilde rijst of Basmati-rijst etc.) zeggen iets over de kwaliteit en de smaak. Voor het kookproces is het van ondergeschikt belang.

Afhankelijk van de smaak, kan er bij het water een mespuntje zout worden gedaan. Het spoelen van de rijst vóór het koken zal ervoor zorgen dat de rijst minder aan de container kleeft, maar het zal wat voedingswaarde verliezen.

Als voor het koken de rijst eerst 5-10 minuten wordt geweekt, dan zal de gekookte rijst extra zacht zijn.

Rijst koken

1. Bereid de benodigde hoeveelheid rijst voor.
2. Gebruik de meegeleverde maatbeker om de hoeveelheid rijst af te meten.
3. Was de rijst in een aparte bak.
4. Giet de gewassen rijst in de binnenpan van de rijstkoker.
5. Giet nu de juiste hoeveelheid water erbij. Let op de gegevens in de onderstaande tabel en de markeringen op de binnenpan.

OPGELET!

De hoogste markering voor het water niet overschrijden!

Rijst (ongekookt) Hoeveelheid in maatbekers (Cup)	Marker voor water Binnenpan
10	Markering 10
12	Markering 12
14	Markering 14
16	Markering 16
18	Markering 18
20	Markering 20

De vermelde hoeveelheden zijn voor de maatbeker die als accessoire bij de levering zit.

6. De binnenpan in de buitenpan plaatsen en licht naar links en rechts draaien om zich er van te verzekeren dat de plaatsing op de verwarmingsplaat de warmte-overdracht garandeert.
7. Het deksel sluiten zodat er een klik te horen is van het sluiten van het deksel.
8. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
9. De functieschakelaar indrukken (naar beneden drukken).

Het rode indicatorlampje **"Koken/Cooking"** gaat branden.

Als de rijst gaar is, gaat het rode **"Koken/Cooking"** indicatielampje uit en gaat het oranje **"Warmhouden/Keep warm"** indicatielampje branden.

Het apparaat schakelt automatisch over op de warmhoudmodus.

10. De volgende 10 - 15 minuten het deksel dicht houden zodat de rijst luchtiger wordt.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden door ontsnappende hete stoom!

Open het deksel van het apparaat nooit tijdens het kookproces.

Vouw het deksel alleen met de rechterhand open.

Gebruik beschermende handschoenen.

11. Open voorzichtig het deksel en serveer de bereide rijst.

LET OP!

Het gebruik van verkeerd kookgerei kan de antiaanbaklaag in de binnenpan beschadigen.

Gebruik nooit een metalen lepel of zeef om de rijst te roeren of te serveren.

Gebruik de bijgeleverde rijstvork om de rijst te roeren en de bijgeleverde rijstlepel om de rijst te serveren.

12. Sluit na het verwijderen van de benodigde hoeveelheid rijst het deksel zodat de resterende rijst niet afkoelt.

NL

Het apparaat houdt automatisch warm. Wanneer de temperatuur in de binnenpan daalt, gaat het rode controlelampje **“Koken/Cooking”** weer branden, om aan te geven dat het warmhoudproces doorgaat. Als dit niet gewenst is, haal dan de stekker uit het stopcontact.

13. Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact, anders blijft de warmhoudfunctie actief.

TIP!

Voordat u met het volgende kookproces begint, moet het apparaat (inclusief de binnenpan) altijd volledig afkoelen, anders wordt de warmtebehandelingstijd voor het volgende kookproces aanzienlijk verkort en is de rijst niet helemaal gaar.

Veiligheidsthermostaat

De rijstkoker is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die het apparaat automatisch in de warmhoudstand zet wanneer:

- er zich in het apparaat geen binnenpan bevindt,
- de binnenpan niet correct is geplaatst,
- het water in de binnenpan volledig is verdampt.

Condensopvangbak

Bij het openen van het deksel stroomt het condenswater door de goot van het buitendeksel in het condensopvangbakje.



1. Verwijder de condensopvangbak na elk gebruik.
2. Pak de condensopvangbak aan beide kanten stevig vast en trek hem eruit
15. Leeg de condensopvangbak.
16. Plaats de condensopvangbak terug door het in de inkeping te plaatsen en naar beneden te drukken.

Afb. 4

6 Reiniging

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd.

Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

1. Na elk gebruik, het apparaat en zijn uitrusting reinigen.
2. De binnenpan uit de buitenpan halen.
3. Neem de siliconenmat uit de binnenpan.

OPMERKING!

Was de binnenpan nooit in de vaatwasser.

4. Verwijder de binnenste afdekking door deze los te trekken van de pen op de afdekking.

Reiniging

5. Was het binnendeksel, de binnenpan en de accessoires (maatbeker, rijstlepel, rijstvork en siliconenmatje) met warm water, een zachte doek of spons en een mild afwasmiddel.
6. Ten slotte moeten alle delen worden gespoeld met schoon water.
7. Droog alle gereinigde delen grondig met een zachte doek.
8. Na elk gebruik moet de stoomafvoerklap grondig worden gewassen in warm water.
9. Reinig de buitenpan van binnen en van buiten met een zachte, vochtige doek en droog deze goed af aan het einde.

OPMERKING!

Rijstkorrels of andere vreemde stoffen kunnen aan de kookplaat blijven plakken en de juiste warmteoverdracht tussen de kookplaat en de binnenpan beïnvloeden.

Zorg ervoor dat er geen rijstkorrels aan de kookplaat van de buitenpan blijven plakken.

Gebruik een houten spatel om de gekookte rijst van de kookplaat te halen. Het oppervlak van de verwarmingsplaat afvegen en oppoetsen om zeker te zijn van een goede warmteoverdracht tussen de verwarmingsplaat en de bodem van de binnenpan.

10. Bevestig na het reinigen de binnenste afdekking en de condensopvangbak op de unit.

Raadgeving die het reinigen vergemakkelijkt

1. Als de gekookte rijst aan de bodem van de binnenpan vastplakt, vóór het reinigen in de binnenpan een glas water met afwasmiddel schenken.
2. Zet de binnenpan met water in de buitenpan.
3. Duw de functieschakelaar omlaag.

Het rode controlelampje voor de kookfunctie gaat branden.

4. Wacht tot het water kookt.
5. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker!).
6. Wacht tot de binnenpan is afgekoeld.
7. Hierdoor is het reinigen van de binnenpan makkelijker.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooit. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.