

2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-09-11

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Thermoskan 2L-VST
Artikelnummer:	190108
Materiaal:	roestvrij staal
Inhoud in liters:	2
Temperatuurverlies / uur. in °C:	3,5
Diameter stielvlak in mm:	145
Afmetingen (b x d x h) in mm:	142 x 157 x 295
Gewicht in kg:	1,0

Benaming:	Thermoskan 1,5L-VST
Artikelnummer:	190218
Materiaal:	roestvrij staal
Inhoud in liters:	1,5
Temperatuurverlies / uur. in °C:	2
Diameter stielvlak in mm:	135
Afmetingen (b x d x h) in mm:	135 x 165 x 260
Gewicht in kg:	0,86

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor:
 - Warme dranken
- Dubbelwandig
- Deksel met uitgietmechanisme
- Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Geschikt voor de afwasmachine

Gebruik volgens bestemming

De thermoskan is ontworpen om de temperatuur van warme dranken te handhaven.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Om ervoor te zorgen dat de dranken in de thermosfles zo lang mogelijk warm blijven, raden wij aan de thermosfles voor te verwarmen.
- Giet heet water aan de binnenkant van de thermoskan of laat het een poosje in de thermoskan zitten met het deksel dicht. Giet het water af en vul de thermoskan gedurende langere tijd met de gewenste drank om een optimale werking van de thermoskan te bereiken.
- Vul de thermoskan niet met koolzuurhoudende dranken, zuivelproducten of babyvoeding, want dan bestaat het gevaar van kiem- en bacterievorming.
- Als u eerder koffie in de thermoskan hebt bewaard, maak hem dan goed schoon voordat u hem met water of thee vult.

Bediening

NL



Afb. 1



Afb. 2

Het deksel is permanent met de kan verbonden door een scharnier en heeft een rubberen afdichting.

Door het tweedelige scharnier kan het deksel wijder open, zodat het gemakkelijker onder de koffiemachine gevuld kan worden.

Om te sluiten kan het deksel gewoon stevig tegen de opening gedrukt worden, totdat de pakking het sluit.

1. Om uit de thermoskan te drinken, drukt u op het hendeltje op het deksel.

2. Wanneer de gewenste hoeveelheid drank genomen is, laat u de hendel los.
3. Druk het deksel weer op de thermosopening om hem te sluiten.

Reiniging

VOORZICHTIG!

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, chloorhoudende en bijtende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

1. Maak de thermoskan voor het eerste gebruik en na elk gebruik schoon met warm water en een mild afwasmiddel.
2. Spoel vele malen met schoon water om resterend reinigingsmiddel te verwijderen.
3. Veeg de thermoskan van buiten af met een zachte, vochtige doek.
4. Als alternatief kan de thermoskan in de vaatwasser worden gereinigd.
5. Als de thermoskan niet meer wordt gebruikt, maak deze dan schoon zoals hierboven beschreven en laat hem openstaan om te drogen.

Verwijderen van resten uit de thermoskan

Hard water kan mogelijk witte, minerale afzettingen in de thermoskan achterlaten. Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter.

1. Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te verwijderen. Zich houden aan de aanwijzingen op de verpakking van de producent van het middel.
2. De thermoskan moet meerdere keren grondig worden gespoeld met schoon water.
3. Laat de pompkan open om te drogen.

TIP!

Voor het reinigen en ontkalken van de thermoskan adviseren wij de volgende Bartscher-producten:

Ontvettingsmiddel	Nr art. 173276
Ontkalkingsmiddel	Nr art. 173277