

**1x3,5L - 1x6,5L - 2x3,5L - 2x6,5L -
3x3,5L - 4x 3,5L**



**605035 - 605065 - 606035
606065 - 607035 - 608035**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2026-05-08

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	12
4.3	Functies van het apparaat	12
5	Installatie en bediening	13
5.1	Installatie	13
5.2	Bediening	14
6	Reiniging	16
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	16
6.2	Reiniging	17
7	Verwijdering	18



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de stekkerverbinding of de netstekker terechtkomen. Vocht kan leiden tot elektrische gevaren of schade aan het apparaat.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u montage- of demontagewerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert, of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Trek hiervoor de stekker volledig uit het stopcontact.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingenkabel.
- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

NL

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

Veiligheid

- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

NL

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Bereide gerechten warmhouden in geschikte reservoirs.

NL

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- het bereiden van gerechten
- het bereiden van warm of heet water,
- het verwarmen van vloeistof die suiker, zuur, loog of alcohol bevat,
- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Uitvoering / eigenschappen Bain-Marie Hotpot

- Werkingsmodus: elektrisch
- Aan/Uit-schakelaar: nee
- Controlelampje:
 - in bedrijf
- Beschermingsklasse: I
- Beschermingssoort: IPX0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen!

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 1x pan, 3,5 L
Artikelnummer:	605035
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	1
Inhoud inzetpot in L:	3,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,15 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	210 x 210 x 320
Gewicht in kg:	3,5

NL

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 1x pan, 6,5 L
Artikelnummer:	605065
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	1
Inhoud inzetpot in L:	6,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,2 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	255 x 280 x 330
Gewicht in kg:	4,5

NL

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 2x pan, 3,5 L
Artikelnummer:	606035
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	2
Inhoud inzetpan in L:	3,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,3 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	415 x 210 x 320
Gewicht in kg:	6,2

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 2x pan, 6,5 L
Artikelnummer:	606065
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	2
Inhoud inzetpot in L:	6,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,4 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	505 x 280 x 320
Gewicht in kg:	7,9

Technische Gegevens

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 3x pan, 3,5 L
Artikelnummer:	607035
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	3
Inhoud inzetpot in L:	3,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,45 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	610 x 240 x 320
Gewicht in kg:	9,0

Benaming:	Bain-Marie Hotpot 4x pan, 3,5 L
Artikelnummer:	608035
Materiaal:	Roestvrij staal
Aantal inzetpannen:	4
Inhoud inzetpot in L:	3,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	35 - 95
Aansluitwaarde:	0,6 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	415 x 415 x 320
Gewicht in kg:	10,7

4.2 Onderdelenoverzicht



NL

Afb. 1

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Deksel met Lepeluitsparing | 2. Inzetpan |
| 3. Instelmarkering | 4. Temperatuurregelaar |
| 5. Bedrijfscontrolelampje (groen) | 6. Voet (4x) |
| 7. Behuizing | 8. Binnenpan |

4.3 Functies van het apparaat

De Bain-Marie Hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofpotten. Het voorzichtig verwarmen en warmhouden van gerechten gebeurt volgens het waterbadprincipe. De hoogwaardige binnenpan van roestvrij staal is uitneembaar voor eenvoudige reiniging.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening

Waarschuwingen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens het gebruik wordt de behuizing van het apparaat erg heet. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog voor een lange tijd heet.

Raak het apparaat niet met blote handen aan!

Verplaats het apparaat nooit tijdens het gebruik.

Laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u het reinigt of naar een andere plek verplaatst.

Gebruik beschermende handschoenen of pannenlappen bij het verwijderen van het deksel en bij het serveren van voedsel

Gevaar voor brandwonden aan armen, handen of vingers door heet water of stoom.

Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het apparaat geen vloeistoffen over de rand lopen. Vul het Reservoir niet te vol.

Raak de inzetpannen nooit aan tijdens het gebruik of direct na het gebruik.

Controleer voordat u de Binnenpan leegmaakt of het water koud is door uw hand op een afstand van 2 tot 5 cm boven de Binnenpan te houden.

Apparaat voorbereiden

1. Reinig het apparaat en de accessoires grondig voor gebruik volgens de instructies in paragraaf 6 „Reiniging“.
2. Droog de gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig af.
3. Vul de binnenpan met vers drinkwater tot aan de 'MAX'-markering.

LET OP!

Gebruik het apparaat nooit zonder water in de Binnenpan.

Zorg ervoor dat het waterpeil altijd tussen de MIN- en MAX-markeringen in de Binnenpan ligt.

Controleer regelmatig het waterpeil en vul indien nodig water bij of ververs het.

LET OP!

Vul het apparaat met warm water, dat bespaart tijd en energie!

- Sluit de aansluitkabel altijd eerst aan op het stopcontact op het apparaat en vervolgens de stekker op een geschikt stopcontact.

Maaltijden opwarmen

1. Plaats de inzetpan met de gewenste warme gerechten in de Binnenpan.
2. Plaats het deksel op de binnenpan.
3. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de gewenste temperatuur tussen 35 °C en 95 °C.

OPMERKING!

Bij apparaten met twee of meer binnenpannen stelt u de temperatuurregelaars voor de betreffende binnenpannen in.

Het apparaat warmt op en het groene controlelampje gaat branden. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat dit controlelampje uit en gaat het weer aan wanneer de temperatuur in de Binnenpan is gedaald en het apparaat weer opwarmt.

Bij de maximale temperatuurstelling worden de gerechten verwarmd tot een temperatuur van ca. 80 °C.

LET OP!

De opwarmtijd is afhankelijk van de hoeveelheid inhoud en de temperatuur van het water in de Binnenpan.

4. Serveer de warme gerechten indien nodig na het opwarmen.
5. Verwijder voorzichtig het deksel van de binnenpan.

6. Gebruik geschikt keukengerei (bijv. een soeplepel of een lepel) om de gerechten uit de pan te halen.

Apparaat uitschakelen

1. Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, draait u de temperatuurregelaar tegen de klok in tot aan de instelmarkering.
2. Trek eerst de stekker uit het stopcontact en koppel vervolgens de aansluitkabel los van de aansluiting op het apparaat.
3. Laat het apparaat afkoelen voordat u de binnenpan verwijdt en de Binnenpan leegmaakt.

6 Reiniging

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

NL

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

LET OP!

Voedsel en de daarin aanwezige kruiden en zouten zijn agressief en kunnen de materialen aantasten.

Reinig de binnenpan en de inzetpan altijd na elk gebruik.

1. Reinig het apparaat regelmatig.
2. Laat het apparaat vóór het reinigen altijd afkoelen.
3. Verwijder de deksel(s).
4. Haal de binnenpan(nen) eruit.
5. Haal de binnenpan(nen) eruit.
6. Leeg de binnenpan(nen) nadat deze is (zijn) afgekoeld.
7. Reinig vervolgens het deksel, de inzetpan(nen) en de Binnenpan(nen) met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een zachte, vochtige doek of spons.
8. Spoel de schoongemaakte onderdelen vervolgens af met schoon water.
9. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
10. Droog het apparaat en de gereinigde onderdelen grondig af met een zachte, pluisvrije doek.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.