105L



700216G

Original-Gebrauchsanleitung
V1/0717

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

1. Veiligheid 110
1.1 Symboolverklaring 110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen 111
1.3 Reglementair gebruik 114

2. Algemeen 115
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 115
2.2 Auteursrecht 115
2.3 Verklaring van Conformiteit 115

3. Transport, verpakking en bewaring 116
3.1 Controle bij aflevering 116
3.2 Verpakking 116
3.3 Bewaring 116

4. Specificaties 117
4.1 Overzicht van onderdelen 117
4.2 Technische Gegevens 118

5. Installatie en bediening 119
5.1 Installatie 119
5.2 Bediening 120

6. Reiniging 123

7. Mogelijke storingen 125

8. Afvalverwijdering 126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruik door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.

- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.
- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht. **Opgelet**: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor professioneel gebruik en mag alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel van restaurants, kantines en vergelijkbare instellingen.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De koelvitrine is bestemd voor het **koelen** van dranken, yoghurt, snacks zoals broodjes etc. in de self-service afdeling



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.

VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit

CE

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:


- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



Aanzicht vanaf de bedieningskant



1 Ombouw

2 Linker glazen raam

3 Rechter glazen raam

4 Klepdeur aan de voorkant met handgreep

5 Presenteer oppervlak

6 Poten (4)

7 Glazen schuifdeur achter (2)

8 Aan/Uit schakelaar

9 Ventilatie-openingen

10 Digitale temperatuurregelaar

4.2 Technische Gegevens

Naam	**Koelvitrine**
Model:	**105L**
Art.-Nr:	**700216G**
Materiaal:	RVS, glas
Uitvoering:	▪ Digitaal display ▪ Elektronische besturing ▪ Statische koeling ▪ Automatische ontdooifunctie ▪ Klepdeur aan de voorkant, deurscharnier aan de bovenkant ▪ Schuifdeuren achter
Koelmiddel:	R600a
Inhoud:	105 liter
Temperatuurbereik:	2 °C tot 12 °C
Afmetingen presenteerruimte:	B 530 x D 665 mm
Afmetingen:	B 700 x D 880 x H 410 mm
Aansluitwaarden:	0,105 kW / 220-240 V 50 Hz
Gewicht:	38 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening
5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit voordat u begint met het gebruik en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermingsfolie van het apparaat en de uitrusting.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- U mag het apparaat tijdens het plaatsen of bij transport niet onder een hoek van meer dan 45° houden. Zo voorkomt u beschadigingen van de compressor.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen de oppervlakte van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Let bij de opstelling van het toestel op de omgevingstemperatuur, deze dient tussen 10 °C en 32 °C te liggen.
- Stel het toestel zo op dat voldoende lucht vrij kan circuleren. Bewaar een afstand van minstens 10 cm tot wanden en andere voorwerpen.
- Bedek en blokkeer **nooit** de ventilatieopeningen zoals de luchtinlaat en luchtuitlaat van het toestel.
- Stel het toestel **niet** op plaatsen met hoge luchtvochtigheid op. De relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opstelling mag max. 70 % bedragen. Te veel vochtigheid kan de koelcapaciteit van het toestel beïnvloeden.
- Boor geen gaten in en op het toestel of monteer geen andere voorwerpen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
- Stel het toestel zo op dat de stekker toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel van de netstroom kan worden gescheiden.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het type-plaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

- Laat de koelvitrine vóór het eerste gebruik minstens 2 uur staan voordat u ze op de netstroom aansluit.
- Sluit het toestel na het uitvallen van de stroom of na het uittrekken van de stroomstekker slechts na minstens 5 minuten opnieuw op de netstroom aan.
- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.


5.2 Bediening

Voorbereiding

- Met behulp van deze instructie kennis nemen van het apparaat en de uitrusting, voordat hij voor het eerst in bedrijf wordt genomen.
- Vóór het eerste gebruik het apparaat en de uitrusting reinigen volgens de aanwijzingen onder punt **6 „Reiniging”**.
- Het apparaat aansluiten op een enkel, geaard stopcontact. Het apparaat inschakelen met de schakelaar die zich aan beide kanten van de bediening bevindt. Het in de schakelaar geïntegreerde controlelampje brandt.
- Op de digitale display verschijnt de temperatuurwaarde en brandt de LCD koelindicator.
- De koelvitrine kan worden gevuld met levensmiddelen als het apparaat voldoende gekoeld is. Zich houden aan de aanwijzingen onder punt **„Koelen van levensmiddelen“**.

Digitale temperatuurregelaar

➢ **De digitale temperatuurregelaar bevindt zich aan de bedieningskant (achterkant) van het apparaat.**



1 Knop voor **verlaging** van de temperatuurwaarde

2 Knop voor **verhoging** van de temperatuurwaarde

3 Lcd-aanduiding koelen

4 Lcd-aanduiding ontdooien

5 Knop voor handmatig ontdooien

6 Knop voor controle/opslag van de **instellingen "SET"**

7 Digitale display

LCD-aanduidingen

LCD-aanduiding koelen:

Het controlelampje **brandt continu** als het apparaat koelt,
dooft zolang de temperatuur in het apparaat constant is en
knippert tijdens het aanslaan van de koeling.

LCD-aanduiding ontdooien:

Het controlelampje **brandt** tijdens het ontdooien,
dooft zodra het ontdooiproces is beëindigd en
knippert tijdens het aanslaan van het ontdooiproces.

Instelling van de gewenste temperatuur

- De optimale temperatuurinstellingen zijn fabrieksmatig ingesteld en komen overeen met een werkingstemperatuur in de koelvitrine van 0 °C - 12 °C (afhankelijk van de binnentemperatuur).
- Voor het instellen en veranderen van de gewenste waarde:
  - druk kort op de knop SET, direct daarna gaat de ingestelde waarde knipperen op de digitale display;
  - verhoog of verlaag deze temperatuurwaarde naar wens met behulp van de knoppen ▲ of ▼;
  - bevestig de ingestelde temperatuur met de knop SET.

TIP!

Wanneer u in de volgende 10 seconden geen enkele knop indrukt, verschijnt op de display de actuele temperatuur in de koelvitrine. De getoonde temperatuurwaarde is de waarde in de omgeving van de temperatuurvoeler en dient om de compressor aan te sturen.

Automatisch ontdooien

Het apparaat wordt binnen 24 uur driemaal automatisch ontdooid.

Handmatig ontdooien

Wanneer het koelvermogen afneemt is handmatig ontdooien noodzakelijk. Druk op de knop ❄ en houd deze 6 seconden ingedrukt om het handmatig ontdooien te starten. De lcd-aanduiding ontdooien **"❄"** gaat branden. Het volgende ontdooiproces begint na 8 uur.

Koelen van levensmiddelen

- Bereid de juiste producten voor om te koelen in de koelvitrine.
- In de koelvitrine alleen verpakte salades, snacks en yoghurt etc. bewaren.
- Als de gewenste temperatuur in het apparaat wordt bereikt, dooft de LCD koelindicator en is het apparaat klaar voor het erin plaatsen van levensmiddelen.
- De koelvitrine kan worden gevuld door de klepdeur aan de voorkant of door de schuifdeuren aan de achterkant.



TIP!

Plaats geen warme gerechten in de koelvitrine, de gerechten dienen eerst te worden gekoeld tot kamertemperatuur.

- Zet niet te veel producten in het apparaat, zorg voor voldoende afstand tussen de opgeslagen levensmiddelen om luchtcirculatie door de openingen, die geplaatst zijn op de achterwand, mogelijk te maken.
- Levensmiddelen eruit halen als dat nodig is.
- Na het beëindigen van het gebruik van het apparaat, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!).

6. Reiniging

WAARSCHUWING!

Zet het toestel, vóór het schoonmaken, af met de AAN-/UIT-schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!). Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- De koelvitrine regelmatig reinigen.
- Verwijder levensmiddelen uit de koelvitrine en bewaar ze in de koelkast, zodat ze niet bederven.
- Voor het reinigen **nooit** agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken, zoals schuurpoeder, reinigingsmiddelen die alcohol bevatten, oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Tot slot de gewassen delen zorgvuldig drogen.



- Voor het reinigen de schuifdeuren aan de achterkant eruit nemen door ze naar boven te schuiven en naar voren te halen.

- **De koelvitrine** dient regelmatig te worden gereinigd **aan de binnenkant** met behulp van warm water en een desinfecterend reinigingsmiddel dat in contact mag komen met levensmiddelen. Uitsluitend een zacht doekje gebruiken. Met schoon water spoelen om het reinigingsmiddel totaal te verwijderen.
- **De ombouw en de glazen ramen aan de zijkant** met een vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel afnemen.
- Alle gewassen oppervlakken dienen tot slot zorgvuldig te worden gedroogd.
- Opnieuw de glazen schuifdeuren in de geleiders plaatsen aan de achterkant van het apparaat

<u>Indien de koelvitrine voor een langere tijd niet wordt gebruikt:</u>

- zet dan het toestel af met de **AAN-/UIT**-schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit het stopcontact);
- neem dan alle voedingswaren en dranken uit de koelvitrine;
- maak dan de koelvitrine van binnen en van buiten schoon. Verwijder water en schimmelvlekken;
- laat dan de deur open zodat de koelvitrine goed kan drogen.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	• De stekker zit niet goed in het stopcontact • De zekering van de stroomvoorziening is uitgeslagen • Stroomuitval • Defecte temperatuur-regelaar	• Steek de stekker goed in het stopcontact • Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact • Controleer de stroomtoevoer • Neem contact op met de leverancier
Onvoldoende koelvermogen	• Warmtebronnen te dicht bij het apparaat of directe zonnestraling • Slechte luchtcirculatie in het apparaat • Verkeerde temperatuurinstelling • Het apparaat staat te vol	• Zorg voor voldoende afstand tussen het apparaat en de warmtebronnen • Zorg voor voldoende afstand tot muren of andere voorwerpen • Controleer de instelling, stel een lagere temperatuur in • Verwijder het teveel aan voedingsmiddelen
Het apparaat maakt harde geluiden.	• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond • Het apparaat komt in contact met muren of andere voorwerpen	• Zet het apparaat op een vlakke ondergrond • Zorg voor voldoende afstand met de muren of andere voorwerpen

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

De volgende waarnemingen zijn geen stoornissen:

1. Bij normaal gebruik is er een geluid van water te horen. Dit is het koelmiddel dat in het koelcircuit loopt.
2. **Het ontstaan van waterdamp aan de buitenkant van glazen elementen bij een hoge luchtvochtigheid is normaal. De waterdamp afvegen met een zacht, droog doekje.**

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120