

Swing



860017

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-05-21

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Afvalemmer Swing
Artikelnummer:	860017
Materiaal:	roestvrij staal
Materiaal binnenbak:	plaatstaal verzinkt
Inhoud in liters:	52
Diameter dekselopening in mm:	290
Diameter van de binnenbak in mm:	345
Hoogte van de binnenbak in mm:	588
Afmetingen (b x d x h) in mm:	390 x 390 x 735
Gewicht in kg:	8,83

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Deksel-eigenschappen:
 - scharnierend deksel
- Aparte binnenbak met handvat
- Uitneembare binnenbak
- Op wielen: nee

NL

Aanwijzingen voor de gebruiker

Met een grote inhoud van 52 liter en een praktisch scharnierend deksel zorgt deze afvalemmer voor een snelle verwijdering van afval.

De afvalcontainer bestaat uit een afvalemmer, een binnenbak en een scharnierend deksel. Het scharnierende deksel bestaat uit twee onderdelen. De buitenring wordt aangebracht op de afvalemmer. In het midden is een kantelbaar deksel met een diameter van 290 mm geïntegreerd. Het scharnierende deksel kan gemakkelijk van de afvalemmer worden verwijderd.

De uitneembare binnenbak maakt legen zeer eenvoudig en hygiënisch. Indien nodig kan er een afvalzak in de binnenbak worden geplaatst. Tot slot wordt de binnenbak weer in de afvalemmer geplaatst en wordt er een scharnierend deksel op de afvalemmer geplaatst. Een gebogen, cirkelvormig ijzeren element onder het scharnierende deksel zorgt ervoor dat het altijd terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie nadat het afval erin is gegooid.

Vergeet niet om de afvalzak in de binnenbak regelmatig te vervangen.



Reiniging

OPGELET!

Schuur- en reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of bijtende stoffen bevatten, kunnen het oppervlak van de afvalcontainer beschadigen.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrijstalen oppervlakken.

1. Verwijder het scharnierende deksel van de afvalcontainer van de buitenste afvalcontainer.
2. Gebruik het handvat om de binnenbak eruit te trekken.
3. Maak de binnenbak leeg.
4. Reinig de buitenste bak, binnenbak en het scharnierende deksel regelmatig van binnen en van buiten met warm water en een zachte, vochtige doek. Als het nodig is een geschikt reinigingsmiddel gebruiken.
5. Veeg gereinigde oppervlakken af met schoon water en een zachte doek.
6. Droog de afvalcontainer met een zachte doek.
7. Plaats ten slotte de binnenbak in de afvalcontainer.
8. Plaats het klapdeksel op de afvalcontainer.