


Bartscher	Teigknetmaschine Easy 18/30 ARSK Artikel-Nr.: 101841	Explosionszeichnung Datum: 08.10.2025	Seite 1 / 3

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184101
2	Zentrierstift komplett	Centering pin, complete	E0101840A
8	Sicherungsstift komplett	Locking pin, complete	E0101840B
12	Gehäuse oben	Upper housing	E010184112
13	Welle für Gehäuse oben kpl.	Shaft for upper housing, complete	E0101841C
16	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101840D
18	Gehäuse unten	Bottom housing	E010184118
19	Bodenplatte	Base plate	E010184119
20	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
23	Gasdruckzylinder	Gas pressure cylinder	E010184123
24	Rückwand	Back cover	E010184124
25	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101841E
29	Verriegellung kpl.	Locking mechanism, complete	E0101841F
33	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184133
34	Antriebswelle kpl	Drive shaft, complete	E0101842I
37	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184137
38	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101841G
74	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101840I
82	Obere Kette	Upper chain	E010184182
83	Untere Kette	Lower chain	E010184183
84	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
92	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101841K
106	Rührhaken	Mixing hook	E0101841106
107	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101841L
123	Schüssel	Bowl	E0101841123
124	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101841124
125	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101841M
130	Sicherheitsabdeckung re/li kpl.	Safety cover right/left complete	E0101841N
135	Näherungsschalter kpl.	Switch complete	E0101841O
137	Innensechskantschraube zylindrisch	Hex socket screw cylindrical	E0101840135
138	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
139	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
140	Timer	Timer	E0101840138
141	Schalter	Switch	E0101840139
142	Start-Taste	Start Button	E0101840140

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
143	Stopp-Taste	Stop Button	E0101840141
144	Schaltschütz	Ac contactor	E0101840142
145	Elektrokasten	Electrical box	E0101840143
146	Zugentlastung	Power cord lock	E0101840144
147	Überlastungsschutz	Overload Protector	E0101840145
Zubehör	Lenkrollen-Set Easy TKM	Wheel set Easy TKM	101844