


Bartscher	Teigknetmaschine Easy 12/20 FRFK Artikel-Nr.: 101846	Explosionszeichnung Datum: 20.10.2025	Seite 1 / 2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184001
2	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
3	Mikroschalterhalterung	Micro switch seat	E010184603
4	Gehäuse	Housing	E010184604
5	Bodenplatte	Base plate	E010184019
6	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
7	Rückwand	Back cover	E010184607
8	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101846D
10	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101840E
14	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184033
15	Antriebswelle kpl	Drive shaft, complete	E0101846H
18	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184037
19	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101840G
40	Obere Kette	Upper chain	E010184081
41	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101842I
49	Untere Kette	Lower chain	E010184082
50	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
58	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101840K
71	Rührhaken	Mixing hook	E0101840104
72	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101846L
85	Schüssel	Bowl	E0101840121
86	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101840122
87	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101840M
92	Flache Seitenplatte, komplett	Flat side plate, complete	E0101846R
95	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
96	Timer	Timer	E0101840138
97	Schalter	Switch	E0101840139
98	Start-Taste	Start Button	E0101840140
99	Stopp-Taste	Stop Button	E0101840141
100	Schaltschütz	Ac contactor	E0101840142
101	Elektrokasten	Electrical box	E0101846101
102	Zugentlastung	Power cord lock	E0101840144
103	Überlastungsschutz	Overload Protector	E0101840145
Zubehör	Lenkrollen-Set Easy TKM	Wheel set Easy TKM	101844