

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Sicherungshalterung	Fuse base	E0905110013
2	Sicherung	Fuse	E0905990005
3	Klemmleiste	Terminal block	E0905990008
4	Sicherung, Varistor	Fuse, Varistor	E0905990006
5	Netzteil	Power supply	E0905090005
6	Temperaturfühler	Temperture sensor	E0905070016
7	Kühlkörper	Heat sink	E0905030004
8	Relais	Relay	E0905030003
9	Schütz	Contactor	E0905040001
11	Lüftersteuerung	fan governor	E0905080013
12	Sicherheitsthermostat Garraum	Safety thermostat Cooking chamber	E0905020001
13	Relais 24VDC	Relay 24VDC	E0905030002
14	Relais 250V, 8A	Relay 250V, 8A	E0905030001
15	Hochspannungsdiode	High-voltage diode	E0905990004
16	Gehäuse Hochspannungssicherung	Housing high-voltage fuse	E0905110002
17	Kondensator 50 Hz	Condenser 50 Hz	E0905100001
17	Kondensator 60 Hz	Condenser 60 Hz	E0905100015
21	Rückwand	Back panel	E030101060323
22	Zugentlastung	Strain relief	E0905140009
23	Lüftermotor	Fan motor	E0905060026
24	Lüfterflügel	Fan blade	E0909010078
25	Heizelemente 230 V	Heating elements 230V	E0906010070
26	Sicherheitsthermostat Magnetron	Safety thermostat magnetron	E0905020005
27	Magnetron	Magnetron	E0905990002
28	Getriebemotor	Gear motor	E0905060031
29	Umrichter	Frequency converter	E0905080003
30	Mikroschalter	Micro switch	E0905020013
31	Scharnier, rechts	Right hinge	E020101090023
32	Transformator 50 Hz	Transformer 50 Hz	E0905080001
32	Transformator 60 Hz	Transformer 60 Hz	E0905080022
33	Lüfter	Fan	E0905990040
34	Filter	Filter	E0905990048
35	Elektrischer Reaktor	Electric Reactor	E0905990051
36	Fuss 50mm	oven leg 50mm	E0909060030
37	Luftfilter	Air filter	E0915040018
39	Luftleitblech	Air baffle	E0907010037
40	Platte	Plate	E0904010024
41	USB-Anschluss	USB Port	E0905130024A
42	Frontblende, schwarz	Front panel, black	E030101060340
43	Tür komplett, schwarz	Door ASSY, black	E020101060241
44	Knebel	Knob	E0915010473
45	Touchscreen-Steuerung	Touch Screen Controller, ASSY	E040101060008
46	Druckknopf	Button knob	E0905020007
47	Kohlefilter	filter pad	E091604000231
48	Wellenleiter (Baugruppe)	Wave guide (ASSY)	E020101060049
49	Scharnier, links	Left hinge	E02010109022
50	Linke Seitenwand, schwarz	Left side panel, black	E030101060337
	Rechte Seitenwand, schwarz	Right side panel, black	E030101060338
51	Gargutschaufel Snackjet	Snackjet food scoop	E020101060048
o.Abb./ n. pic.	Lautsprecher	Speaker	E040101060011