




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abeckung	Cover	E070035523
2	Dichtung	Sealing	E070035522
3	Glasscheibe, oben	Top glass	E030506403
4	Dichtung	Sealing	E070035521
5	Glashalterung	Glass support	E030506405
6	Glasscheibe	Glass	E030506406
7	Glashalterung	Glass support	E030506407
8	Halterung, unten	Lower holder	E030506408
9	Säule, außen	Outside pillar	E030506409
10	Säule, innen	Inside pillar	E030506410
11	Glasscheibe, seitlich	Side glass	E030506411
12	Stopfen	Cap	E030506337
13	Kabelkanal	Cable channel	E030506413
14	Befestigungsplatte z. Heizkörper	Fixing plate f. heating element	E030506414
15	Sicherheitsthermostat 125 °C, mechanisch	Safety thermostat 125 °C	030505335
16	Temperaturregler 95°C	Temperature controller 95°C	E030506416
17	Boden	Bottom	E030506417
18	Fuß, Gummi	Base, rubber	E07003559
19	Abdeckung	Cover	E030506419
20	Abdeckung, oben	Top cover	E030506420
21	Lampenfassung	Bulb holder	E030506421
22	Glühlampe 15 W, E 14, 300 °C	Bulb 15 W, E 14, 300 °C	014034
23	Reflektor	Reflector	E030506423
24	Halterung, oben	Upper holder	E030506424
25	Heizröhre	Heating tube	E030506425
27	Abdeckung	Cover	E030506427
28	Boden	Bottom	E030506428
29	Halterung	Holder	E030506429
30	Auffangschale	Collection tray	E0A2030988
31	Rahmen	Frame	E030506431
32	Zugentlastung	Strain relief	07002073
33	Befestigung	Fixing	E0A20309827
34	Befestigung	Fixing	E030506434
35	Heizfolie	Heating foil	E030506435
36	Anschlusskabel	Power cord	010402567
37	Zugentlastung	Strain relief	01143605
38	Hauptschalter, rot	Main switch, red	A01204069



Heiße Theke 110 L
Artikel-Nr.: 305064

Ersatzteilliste
22.08.2019

