W150



100083

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 4.0
Дата составления: 2026-03-09

Оригинальная иструкция по эксплуатации

1 Безопасность ... 2
1.1 Значение символики ... 2
1.2 Рекомендации по технике безопасности ... 3
1.3 Использование по назначению ... 6
1.4 Использование не по назначению ... 6
2 Общие сведения ... 7
2.1 Ответственность и гарантийные обязательства ... 7
2.2 Защита авторских прав ... 7
2.3 Декларация соответствия ... 7
3 Транспортировка, упаковка и хранение ... 8
3.1 Транспортная инспекция ... 8
3.2 Упаковка ... 8
3.3 Хранение ... 8
4 Технические данные ... 9
4.1 Технические характеристики ... 9
4.2 Обзор компонентов прибора ... 10
4.3 Функции прибора ... 11
5 Инсталляция и обслуживание ... 11
5.1 Инсталляция ... 11
5.2 Обслуживание ... 12
6 Очистка и удаление накипи ... 15
6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки ... 15
6.2 Очистка ... 15
6.3 Удаление накипи ... 15
7 Возможные неисправности ... 16
8 Утилизация ... 18



Перед началом эксплуатации следует прочитать инструкцию по обслуживанию, и хранить ее в доступном месте недалеко от прибора!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным источником информации и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций относительно безопасности и обслуживания является условием безопасной и правильной работы с прибором.

Перед началом работы с прибором, особенно перед его включением, следует прочитать данную инструкцию по обслуживанию во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

На каждом этапе эксплуатации вся важная информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации, должна быть доступна для соответствующего персонала. Ответственность за ее доступность несет оператор.

Кроме инструкции по эксплуатации следует соблюдать общие и другие действующие положения законодательства, касающиеся безопасности труда и защиты окружающей среды.

RU

1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.



ОПАСНОСТЬ!

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае неосторожности могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

ВНИМАНИЕ!

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

1.2 Рекомендации по технике безопасности

Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравнить параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.
- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.
- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.

- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- С целью отсоединения прибора от источника электропитания всегда следует пользоваться вилкой.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

Опасность возникновения пожара / опасность в связи с наличием легковоспламеняющихся материалов / опасность взрыва!

- Внутри прибора не использовать какие-либо электрические приборы.
- Не следует хранить или использовать бензин или другие легко воспламеняющиеся газы или жидкости вблизи этого или другого прибора. Газы могут быть пожаро- и взрывоопасными.

RU

- Не вкладывать в прибор взрывоопасные материалы, как напр., аэрозоли, наполненные горючими вспенивающими веществами. Из емкостей с легковоспламеняющимися газами и жидкостями при низких температурах может выделяться содержимое, которое может воспламениться от искр, создаваемых электрическими приборами. Опасность взрыва!
- В случае утечки хладагента необходимо вынуть вилку из розетки. Удалить все источники возгорания, которые находятся поблизости, проветрить помещение и связаться с сервисной службой. Избегайте попадания хладагента в глаза, так как это может привести к серьезным травмам глаз.
- Никогда не использовать легко возгорающиеся жидкости для очистки прибора. Образующиеся из них пары могут быть пожаро- и взрывоопасны.
- В случае пожара, перед началом действий, направленных на ликвидацию огня, отключить прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботиться о достаточном поступлении свежего воздуха.
- Не следует ускорять процесс размораживания с помощью механических устройств или источников тепла (свечи или нагреватели) или любым другим способом. Образующийся пар может вызвать короткое замыкание, а высокая температура может повредить прибор.
- Во время работы все вентиляционные отверстия должны быть открыты.
- Никогда не следует нарушать систему охлаждения в приборе.

Обслуживающий персонал

- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными, умственными отклонениями, а также лица с небольшим опытом и/или знаниями, при условии, что они находятся под присмотром или прошли инструктаж на тему безопасной эксплуатации и понимают связанные с ней потенциальные угрозы. Дети не должны играться прибором.

- Очистку и техобслуживание прибора не могут выполнять дети.

Неправильное использование

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибором можно пользоваться только при условии, что его техническое состояние не вызывает сомнений и гарантирует безопасную работу.
- Прибором можно пользоваться только в случае, когда все присоединения были выполнены в соответствии с предписаниями.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.
- Применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует самостоятельно ремонтировать прибор.
- Нельзя вводить какие-либо изменения или модифицировать прибор.

- Не выполнять отверстия в приборе и не устанавливать на него какие-либо предметы.
- На приборе не следует устанавливать никаких тяжелых предметов.

1.3 Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для применения, описанного в инструкции обслуживания, с поставленными и утвержденными компонентами.

Любое другое применение считается несоответствующим назначению. Производитель не несет ответственности за вытекающий из этого ущерб. В таких случаях ответственность несет исключительно пользователь/оператор.

Следующие виды эксплуатации считаются соответствующими назначению:

– Приготовление кубиков льда.

Данный прибор можно использовать в домашнем хозяйстве и подобных местах, например:

– в кухнях для работников в магазинах, офисах или подобных зонах;
– в аграрных хозяйствах;
– клиентами в гостиницах, мотелях и других типичных жилых местах;
– в пансионатах.

RU

1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

2 Общие сведения

2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Прибор построен в соответствии с настоящим состоянием техники и правилами технической безопасности. Несмотря на это, во время его эксплуатации могут возникнуть угрозы для здоровья и жизни пользователя или посторонних людей, риск повреждения прибора или других составляющих имущества. Претензии по гарантии и ответственности за травмы/повреждения имущества, а также аварии во время работы исключены, если можно их отнести к одной или нескольким следующим причинам:

- использование, несоответствующее назначению;
- несоблюдение/пренебрежение инструкцией и связанной с ней информации;
- неавторизованные конструкционные и технические изменения в приборе;
- привлечение для работы недостаточно обученного и недостаточно квалифицированного персонала;
- эксплуатация с поврежденными или неправильно установленными предохранительными или защитными устройствами;
- несоответствующее техническое обслуживание или очистка;
- неустраненные аварии;
- применение неразрешенных агентов, чистящих средств и т. п.;
- применение неавторизованных запчастей;
- ошибки во время обслуживания или другое неправильное использование;
- катастрофы, вызванные посторонними предметами или форс-мажором;
- уничтожение шильдика и наклеек, существенных для обслуживания и безопасности.

2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

3 Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените уапковку на новую.

4 Технические данные

4.1 Технические характеристики

Название:	**Льдогенератор W150**
№ арт.:	**100083**
Материал:	пластик
Емкость бака в литрах:	2,3
Производство / рабочий ход, шт.:	24
Производство макс. в кг. / ч.:	15 / 24
Объем емкости запасов, в кг:	1,0
Хладагент / количество в кг:	R600a / 0,035
Климатический класс:	ST
Мощность присоединения:	0,24 кВт | 220-240 В | 50 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	290 x 370 x 350
Вес в кг:	9,4

RU

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Версия кубиков льда: в форме кубика, прозрачный
- Выход бака воды: до 360 кубиков льда
- Слив воды: внизу
- Датчик уровня заполнения
- Приготовление методом вертикальной системы испарителя
- Охлаждение: компрессор
- Управление: кнопка, электронное
- Включатель/Выключатель
- Контрольные лампы:
  - Вкл./выкл.
  - емкость для хранения полная
  - пополнение резервуара
- В комплекте: 1 лопатка для льда

4.2 Обзор компонентов прибора



Рис. 1

1. Крышка резервуара для воды
2. Резервуар для воды
3. Панель управления
4. Вентилятор с решеткой
5. Вентиляционные отверстия
6. Кабель питания
7. Лопатка для льда
8. Слив воды с пробкой
9. Корпус
10. Контейнер
11. Желоб для льда
12. Крышка контейнера

RU

4.3 Функции прибора

Льдогенератор предназначен для приготовления кубиков льда в форме кубиков (прозрачных). За 24 часа можно приготовить до 15 кг кубиков льда.

5 Инсталляция и обслуживание

5.1 Инсталляция

Распаковка/установка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.

ОСТОРОЖНО!

Опасность удушения!

Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку следует снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки клея. Остатки клея следует удалить с помощью салфетки, смоченной в соответствующем растворителе.
- Следует обратить внимание на то, чтобы не повредить шильдик и предупреждения на приборе.
- **Запрещается** устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор устанавливать так, чтобы в случае необходимости был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединениям для быстрого отключения.
- Выбирая место установки, следует учитывать следующие аспекты:
  - поверхность установки должна быть ровной, достаточно несущей, водонепроницаемой, сухой и устойчивой к высокой температуре;
  - назначенные эвакуационные пути должны были свободными;
  - обеспечить стабильную позицию;
  - предусмотреть достаточное количество места для работы, технического обслуживания и очистки;
  - вентиляционные отверстия для подаваемого и отводимого воздуха, если есть, оставить свободными;
  - соблюдать действующие технические и строительные правила.
- Не устанавливать прибор в местах, где имеет место высокая влажность воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть не более 70 %.

RU

- Не следует устанавливать прибор в местах под непосредственным воздействием солнечных лучей или вблизи источников тепла (плита, обогреватель, нагревательные приборы и т.п.). Источники тепла могут отрицательно влиять на уровень энергопотребления, а также ограничивать функции прибора.
- Во избежание повреждения компрессора, во время установки или транспортировки не следует наклонять прибор под углом более 45°.
- Следует соблюдать минимальное расстояние от стен и предметов по 15 см сбоку и сзади, а также 20 см над прибором.
- Прибор следует устанавливать только в помещениях с температурой окружающей среды между 10 °C и 32 °C.

Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Провод присоединения проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.

RU

- Если прибор будет внесен в помещение с улицы зимой, перед включением его оставить для нагревания до комнатной температуры на несколько часов.
- Прежде чем подключать прибор к источнику питания следует подождать 1 час, пока хладагент осядет.
- После перерыва в подаче питания или после изъятия вилки из розетки прибор можно подключить к источнику питания как минимум через 5 минут.

5.2 Обслуживание

Подготовка прибора

1. Перед первым использованием очистить прибор и его оснащение согласно указаниям, содержащимся в пункте **6 «Очистка»**.
2. В завершение тщательно осушить прибор и аксессуары.
3. Вставить контейнер.
4. Снять крышку с резервуара для воды.
5. Наполнить резервуар для воды свежей водой.

   ВНИМАНИЕ!

   Не наполнять водой резервуар под контейнером.

6. Следить за тем, чтобы уровень воды не превышал отметку «FULL».
7. Поместить крышку на резервуар для воды.

Панель управления



Рис. 2

1. Индикатор резервуара для воды
2. Индикатор контейнера
3. Индикатор вкл./выкл.
4. Включатель/выключатель

Запуск

1. Подключить прибор к одиночной, заземленной розетке.
2. Включить прибор с помощью включателя/выключателя.

Запускается процесс приготовления кубиков льда. Цикл производства кубиков льда длится — в зависимости от температуры окружающей среды — около 15—20 минут.

3. Чтобы изменить размер кубиков льда, следует нажать и удерживать кнопку выключателя в течение пяти секунд.

В результате цикл производства кубиков льда удлиняется на около три минуты, и кубики льда становятся немного толще.

4. Во время эксплуатации необходимо регулярно проверять уровень воды в нижнем резервуаре под контейнером.

Если для выполнения цикл производства кубиков льда недостаточно воды, прибор автоматически сливает воду из большого резервуара для воды в нижний резервуар для продолжения приготовления кубиков льда.

Если как в нижнем, так и в большом резервуаре недостаточно воды, прибор автоматически останавливается и загорается индикатор «ADD WATER».

5. Выключить прибор с помощью включателя/выключателя.
6. Наполнить резервуар для воды свежей питьевой водой до отметки «FULL».
7. После недолгого ожидания запустить рабочий ход, нажимая включатель/выключатель.

   ОСТОРОЖНО!

   Для обеспечения надлежащей гигиены воду в резервуаре для воды следует заменять каждые 24 часа.

Прибор автоматически останавливает рабочий ход, когда контейнер заполнен.

Загорается индикатор «FULL ICE».

8. Открыть крышку контейнера и с помощью лопатки для льда, вынуть кубики льда из контейнера.

RU

После изъятия кубиков льда приготовление кубиков льда продолжается.

ОСТОРОЖНО!

По соображениям гигиены кубики льда, образовавшиеся во время первого рабочего хода, следует утилизировать и не использовать для охлаждения напитков или пищевых продуктов.

9. Если прибор больше не будет использоваться, следует выключить его с помощью включателя/выключателя.
10. Снять пробку слива воды снизу прибора и слить воду из резервуара для воды.

    УКАЗАНИЕ!

    Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, следует слить всю воду из резервуара для воды и нижнего резервуара, используя слив воды снизу прибора.

    Если прибор будет запускаться после длительного перерыва в работе, следует выполнить 2 - 3 рабочих хода приготовления кубиков льда с использованием свежей воды с целью удаления бактерий. Приготовленные при этом кубики льда должны быть утилизированы.

6 Очистка и удаление накипи

6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Эти предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.
- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

6.2 Очистка

1. В конце рабочего дня прибор следует тщательно очистить.
2. Изъять контейнер.
3. Помыть контейнер под теплой проточной водой.
4. Снять пробку слива воды снизу прибора, чтобы слить воду.
5. Прибор следует очистить внутри и снаружи с помощью теплой воды с добавлением мягкого моющего средства.
6. Прополоскать в чистой воде.
7. Повторно установить пробку на слив воды.
8. После очистки поверхность следует осушить и отполировать с помощью сухой салфетки.

6.3 Удаление накипи

Несоответствующая вода может стать причиной образования отложений накипи в резервуаре для воды прибора. Эти отложения могут повлиять на работу прибора. Поэтому прибор следует регулярно очищать от накипи.

1. Для удаления накипи следует использовать раствор уксуса с водой или специальное средство для удаления накипи. Соблюдать указания производителя средства.
2. Наполнить резервуар для воды раствором.
3. Запустить рабочий ход.
4. Снять пробку слива воды снизу прибора.

5. Слить воду из резервуара для воды, используя слив воды.
6. Выполнить еще 1 - 2 рабочих хода, используя свежую воду для удаления остатков раствора для удаления накипи.

   ОСТОРОЖНО!

   Полученные кубики льда следует утилизировать и не использовать для охлаждения напитков или пищевых продуктов!

7. Повторно слить воду из бака воды.
8. Повторно установить пробку на слив воды.

7 Возможные неисправности

В приведенной ниже таблице описаны возможные причины и способы устранения сбоев в работе или ошибок, возникающих во время работы прибора. Работы могут осуществляться только соответствующим квалифицированным техническим персоналом.

Если не удается устранить неисправности, следует обратиться в сервисный центр. Обязательно указать номер артикула, модель и серийный номер. Эти данные указаны на шильдике прибора.

RU

Ошибка	Возможная причина	Решение
Горит контрольная лампа „ADD WATER“	Нет воды	Остановить работу прибора. Наполнить бак воды свежей питьевой водой до отметки „FULL”. Нажать вкл./ выкл., чтобы снова ввести прибор в действие
Горит контрольная лампа „FULL ICE“	В емкости запасов слишком много льда	Изъять лед из емкости запасов

Возможные неисправности

Ошибка	Возможная причина	Решение
Бак заполнен водой, но горит индикатор „ADD WATER”	Вода не чистая / в ней есть инородные тела	Налить свежую питьевую воду
	Фильтр для воды в нижнем баке заблокирован	Очистить фильтр воды
Из слива воды на задней стороне не выходит вода	Слив воды засорен	Очистить слив воды
Прибор не начинает цикл производства кубиков льда	Вода недостаточно чистая	Налить свежую питьевую воду
	Стенка нижнего бака под баком слишком грязная.	Очистить нижний бак
Кубики льда ломкие	Слишком высокая температура окружения	Удерживайте кнопку вкл./выкл. нажатой в течение 5 сек. Цикл производства кубиков льда будет продлен
Кубики льда образуют блок, который невозможно разделить	Цикл производства кубиков льда был удлинен	Удерживайте кнопку вкл./выкл. нажатой в течение 5 сек. Цикл производства кубиков льда будет снова сокращен
Кубики льда не приготавливаются	Температура окружающей среды или воды во нижнем баке слишком высокая	Прибор использовать при температуре окружающей среды ниже 32 °C и заполнить бак воды холодной водой
	Утечка хладагента	Обратиться в пункт сервисного обслуживания
	Забит шланг в системе охлаждения	Обратиться в пункт сервисного обслуживания

Следующие признаки не свидетельствуют о неисправности:

– Во время нормальной эксплуатации из прибора слышен звук журчащей воды. Это признак работы хладагента в системе.

RU

8 Утилизация

Электрические приборы

	Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.

Хладагент

Примененное в приборе вспенивающее вещество легко воспламеняется. Его утилизацию следует выполнить в соответствии с местными предписаниями.

RU