


Snackjet



120753

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2026-04-14

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Garkorb Snackjet
Artikel-Nummer:	120753
Material:	Glasfasergewebe Polytetrafluorethylen-Beschichtung
Ausführung:	Boden mit Perforierung
Ausgelegt für:	Snackjet
Eigenschaften:	mikrowellengeeignet
Maße (B x T x H) in mm:	290 x 220 x 30
Gewicht in kg:	0,06

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

Der praktische eckige Garkorb ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Zubereitung kleiner Snacks im Snackjet. Mikrowellengeeignet und optimal abgestimmt auf Snackjet 200 und 500 sorgt er für effiziente Ergebnisse im täglichen Einsatz. Der Garkorb ist aus widerstandsfähigem Glasfasergewebe mit langlebiger PTFE-Beschichtung für den täglichen Einsatz gefertigt.

DE



Benutzerhinweise

1. Reinigen Sie den Garkorb vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie den Garkorb mit klarem Wasser ab.
3. Trocknen Sie den Garkorb anschließend gründlich ab.
4. Verwenden Sie den Garkorb nur mit dem Luftleitblech, legen Sie ihn nicht direkt auf den Garraumboden des Gerätes.
5. Schneiden Sie die Speisen niemals im Garkorb.
6. Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände.
7. Verwenden Sie zum Entnehmen von Speisen hitzebeständige Küchenutensilien aus Kunststoff, wie z. B. Pfannenwender, Spatel, etc.
8. Reinigen Sie den Garkorb regelmäßig zwischen den Garvorgängen, um das Einbrennen von Speiserückständen zu vermeiden.