

3x1/1 GN - 4x1/1 GN - 6x1/1 GN



125614 - 125628 - 125624

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-01-30

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	11
4.3	Functies van het apparaat	12
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	16
6	Reiniging en onderhoud	18
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	19
6.2	Reiniging	19
6.3	Onderhoud	19
7	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het warmhouden van bereide gerechten in de juiste GN-containers.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

NL

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recycelen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Versie / eigenschappen

- Leveringstaat: montageset (eenvoudige montage)
- Kleur: teak
- Werkblad van graniet Rosa Porrino
- Bak van roestvrij staal
- Aftapkraan
- Hoestscherm
- Verlichting: op het hoestscherm
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Besturing: draaiknop
- Controlelampje: aan/uit, opwarming

NL

Benaming:	Buffetwagen, warm, 3x1/1 GN
Art. nr.:	125614
Materiaal:	Hout
Temperatuurbereik van – tot °C:	30 - 90
Aantal bakken:	1
Bakgrootte, GN-formaat	3 x 1/1 GN
Max. diepte GN-container in mm:	150
Aansluitingswaarde:	2 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1.200 x 880 x 1.370
Gewicht in kg:	112,0

Benaming:	Buffetwagen, warm, 4x1/1 GN
Art. nr.:	125628
Materiaal:	Hout
Temperatuurbereik van – tot °C:	30 - 90
Aantal bakken:	1
Bakgrootte, GN-formaat	4 x 1/1 GN
Max. diepte GN-container in mm:	150
Aansluitingswaarde:	3 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1.490 x 880 x 1.370
Gewicht in kg:	136,0

NL

Benaming:	Buffetwagen, warm, 6x1/1 GN
Art. nr.:	125624
Materiaal:	Hout
Temperatuurbereik van – tot °C:	30 - 90
Aantal bakken:	2
Bakgrootte, GN-formaat	6 x 1/1 GN
Max. diepte GN-container in mm:	150
Aansluitingswaarde:	4 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	2.150 x 880 x 1.370
Gewicht in kg:	184,0

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

4.2 Onderdelenoverzicht



GN-containers en decoratie zijn niet bij de levering inbegrepen!

Afb. 1

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hoestscherm met verlichting | 2. Werktafels |
| 3. Wateraftapkraan | 4. Zwenkwielen (4x), 2 met rem |
| 5. Ventilatie-gaten | 6. Onderste planchet |
| 7. Planchet | 8. Frame |
| 9. Stang voor hoestscherm (2) | 10. Bak voor GN-containers |
| 11. Waterafvoerslang | 12. Dwarsbalkjes voor GN-containers |

Extra accessoires

De buffetrolleys zijn aangepast om passende dienbladgeleiders te plaatsen om dienbladen aan beide zijden (voor en achter) over te verschuiven.

Bevestigingsmaterialen zijn bij de levering inbegrepen.

De onderstaande laden (lade hieronder) zijn niet bij de levering inbegrepen.

 <i>Afb. 2</i>	Buffetrolley	Dienbladgeleider
	125614	125502 b. 1.140 x d. 312 mm
	125628	125503 b. 1.460 x d. 312 mm
	125624	125504 b. 2.115 x d. 312 mm

NL

4.3 Functies van het apparaat

De buffetwagen is ontworpen om warm bereide gerechten te presenteren en af te leveren in geschikte GN-containers.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.


- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdt u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

De montage van de hoestschermen op de buffettrolley

AANWIJZING!

Voor enkele elementen zijn bij de montage 2 personen nodig!


1. Monteer het hoestscherm met geïntegreerde verlichting op het apparaat (afb. 3).



Afb. 3

2. Om het hoestscherm (1) te bevestigen, plaatst u de stangen (9) in de daarvoor bestemde gaten in de behuizing (8) van het apparaat.
3. Plaats het hoestscherm (1) op de stangen (9) zodanig dat de in de fabriek gemonteerde bouten in de voorziene stangoppervlakken klikken.
4. Monteer vervolgens het hoestscherm (1) op de stangen (9) met de 3 meegeleverde moeren (a) aan elke kant.
5. Kijk uit voor de kabels voor de verlichtingsdraden van het hoestscherm (1).
6. Sluit het verlichtingssnoer aan met de daarvoor bestemde stekker.

Montage van de dienbladgeleiders



Afb. 4

NL

1. Gebruik de gaten "A" en "B" (gaten 1 en 2 op het houten paneel van bovenaf) om de steun ③ (afb. 4) van de dienbladgeleider te monteren.
2. Verwijder eerst de afdekkingen van de gaten.
3. Monteer de beugel ③ op het houten paneel door schroef "1" in gat "A" en schroef "2" in gat "B" te schroeven.
4. Plaats de dienbladgeleider ① op de beugels en bevestig deze met de meegeleverde afstandsschroef ②.
5. Indien nodig kan de dienbladgeleider worden ingeklapt (afb. 5).



Afb. 5

- Vergrendel de zwenkwielen met de parkeerremmen wanneer het apparaat is geplaatst.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.
- Twee afzonderlijke uitgangen zijn vereist om de 125624 aan te sluiten.

5.2 Bediening

NL

Het voorbereiden van het apparaat

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „**Reiniging**“.
2. Droog het apparaat grondig.
3. Zorg ervoor dat de waterafvoerkraan dicht is.
4. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
5. Giet water in de kamer voor de GN-containers.

OPGELET!

Het apparaat nooit zonder water gebruiken.


De hoogte van het waterniveau mag niet meer dan 6 cm bedragen.

Controleer het waterniveau in de kamer voor de GN-containers regelmatig.
Voeg indien nodig water toe.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Plaats geen zware voorwerpen op het hoestscherm (bijv. gestapelde borden).
- Gebruik de planken of de onderste bruikbare oppervlakken van het apparaat om serviesgoed enz. te plaatsen.
- Plaats warm voedsel in het apparaat om het sneller klaar te maken.

Bedieningspaneel



Afb. 6

NL

Inbedrijfstelling van het apparaat

De buffettrolley **125624** is uitgerust met 2 afzonderlijke verwarmingselementen, die afzonderlijk het gedeelde gebied in de GN-containers verwarmen.

De temperatuurregeling van de afzonderlijke gebieden wordt daarom uitgevoerd door middel van twee afzonderlijke bedieningspanelen aan de achterzijde van het apparaat.

Indien nodig kunt u slechts één deel van de trolley gebruiken.

1. Het apparaat aanzetten met de schakelaar.

Het groene stroomcontrolelampje in de schakelaar licht op.

2. Stel de gewenste temperatuur in binnen het bereik van 30 °C tot 90 °C met behulp van de temperatuurregulator.

Het opwarmcontrolelampje gaat branden.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het verwarmingscontrolelampje uit en gaat weer branden wanneer de temperatuur van de GN-containerkamer daalt en de verwarming weer inschakelt.

3. Schakel indien nodig de verlichting op het hoestscherm in met de juiste schakelaar.

Verwarming van gerechten

1. Vul de GN-containers met de nodige warme gerechten en plaats ze in de kamer voor GN-containers.
2. Serveer de warme gerechten wanneer nodig.

Uitschakelen van het apparaat / wateraftappen

1. Als het apparaat niet meer zal worden gebruikt, de regulatoren voor de temperatuur instellen op positie „0“.
2. Schakel het apparaat uit met AAN / UIT schakelaar en haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!)

WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar

Het water in de kamer voor de GN-containers kan erg heet worden.

Wacht tot het water is afgekoeld voordat u het aftapt.

3. Monteer de bevestigde waterafvoerslang op de waterafvoerkraan onder de kamer voor de GN-containers.
4. Open de waterafvoerkraan en laat het water in een geschikte bak lopen.

NL

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.
2. Verwijder de GN-containers uit de kamer voor de GN-containers.
3. Tap het water af uit de kamer voor GN-containers (hoofdstuk "**Uitschakelen van het apparaat / water aftappen**").
4. Reinig de kamer voor de GN-containers grondig met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
5. Spoel om in schoon water.
6. De kamer voor GN-containers moet grondig worden gedroogd.
7. Reinig de behuizing, het werkblad en de dienbladgeleiders een zachte, vochtige doek en droog grondig af.
8. Reinig de GN-containers regelmatig in warm water met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Met schoon water spoelen en goed drogen.

NL

6.3 Onderhoud

Wij raden aan om het apparaat minimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt te geven bij een servicepunt, en als het nodig is een servicecontract te sluiten.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.