



500378

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2025-10-31

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Ontbijtgranendispenser, dubbel
Artikelnummer:	500378
Materiaal:	kunststof plaatstaal, gelakt
Aantal container:	2
Inhoud container in liter:	2 x 3,5
Hoogte van de schalen, max. in mm:	75
Afmetingen (B x D x H) in mm:	360 x 170 x 395
Gewicht in kg:	3,7

Technische wijzigingen voorbehouden!

Uitvoering / Eigenschappen

- Ontworpen voor:
 - Cornflakes
 - Granen
 - Muesli
 - Noten
- Eigenschappen:
 - Krasbestendige reservoir
 - Geschikt voor wandmontage
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:
 - Bevestigingsmateriaal

NL

Gebruik volgens bestemming


Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Portioneren van ontbijtgranen.

Overzicht van onderdelen / Leveringsomvang



Afb. 1

1. Container (2x)
2. Frame
3. Containerhouder (2x)
4. Afdekking containerbodem (2x)
5. Draaiwiel (2x)
6. Deksel van het container (2x)
7. Portioneerder (2x)

Uitpakken

1. Pak de graandispenser uit en voer al het verpakkingsmateriaal volgens de voorschriften af.
2. Controleer de leveringsomvang.
3. Reinig de graandispenser volgens de instructies in het hoofdstuk 'Reiniging'.

Monteren / opstellen of ophangen

1. Plaats de portioneerder in het container zodat de perforatie van het container en de portioneerder op elkaar aansluiten.
2. Steek vervolgens de pen van het draaiwiel door deze verbinding, zodat de doseerder vastzit.




Afb. 2

3. Zet het frame op een vlakke en droge ondergrond.
4. Bevestig de houder voor de container aan het frame.
5. Plaats de container in de containerhouder.


OPMERKING!

Als alternatief kan de graandispenser op een geschikte plaats aan de muur worden opgehangen. Gebruik hiervoor geschikt bevestigingsmateriaal (Niet bij de leveringsomvang inbegrepen).



Afb. 3

Cereals toevoegen / verwijderen



Afb. 4

NL

Reiniging

LET OP!

Gebruik nooit grove reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Reinig de onderdelen van de graandispenser niet in de vaatwasser!

1. Reinig de graandispenser regelmatig.
2. Verwijder de onderdelen.
3. Reinig de onderdelen met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
4. Spoel af met schoon water.
5. Laat de gereinigde onderdelen aan de lucht drogen of droog ze af met een zachte, pluisvrije doek.