

81L - 102L



500381 - 500383

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **2.0**

Erstelldatum: 2026-06-25

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Vorratsbehälter-Wagen 81L
Artikel-Nummer:	500381
Material:	Polystyrol (PS)
Fassungsvermögen in Liter:	81
Tragfähigkeit in kg:	77
Maße (B x T x H) in mm:	330 x 750 x 740
Gewicht in kg:	9,6

Technische Änderungen vorbehalten!

Bezeichnung:	Vorratsbehälter-Wagen 102L
Artikel-Nummer:	500383
Material:	Polystyrol (PS)
Fassungsvermögen in Liter:	102
Tragfähigkeit in kg:	103
Maße (B x T x H) in mm:	400 x 750 x 735
Gewicht in kg:	10,8

Technische Änderungen vorbehalten!

DE

Ausführung / Eigenschaften 500381-500383

- Lebensmittelecht
- **Nicht** spülmaschinengeeignet
- 2 feste Rollen, 2 Lenkrollen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Deckel-Eigenschaften:



- Schiebedeckel
- transparent
- abnehmbar



- integrierte Schaufelaufhängung

DE

- Inklusive: 1 Schaufel

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt. Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- hygienische Aufbewahrung von verschiedenen Getreide-Sorten sowie Gewürzen, Reis oder Nudeln.

Auspacken

1. Packen Sie den Vorratsbehälter-Wagen aus und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.

VORSICHT!


Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Lieferumfang

1. Kontrollieren Sie die Lieferung anhand folgender Liste auf Vollständigkeit:

Bezeichnung	Anzahl
1. Kreuzschlitzschraube	16
2. Feste Rolle vorne	2
3. Lenkrolle hinten	2
4. Vorratsbehälter	1
5. Deckel	1
6. Schiebedeckel	1
7. Schaufel	1



DE

Abb. 1

Zusammenbau

1. Drehen Sie den Vorratsbehälter zur Befestigung der Rollen (Lenkrollen) am Boden um.




Abb. 2

1. Verschrauben Sie die Lochplatten der beiden festen Rollen (2, Abb. 1) mit den vorgesehenen Vorrichtungen im vorderen Bereich des Behälterbodens (Abb. 2) mit Hilfe von jeweils vier Kreuzschlitzschrauben (1).

2. Verschrauben Sie die Lochplatten der beiden Lenkrollen (3) mit den vorgesehenen Vorrichtungen im hinteren Bereich des Behälterbodens (Abb. 2) mit Hilfe von jeweils vier Kreuzschlitzschrauben (1).
3. Stellen Sie den Vorratsbehälter-Wagen auf die Rollen (Lenkrollen).
4. Setzen Sie den Deckel (5) auf den Vorratsbehälter (4).
5. Befestigen Sie den transparenten Schiebedeckel in den Führungen des Deckels.
6. Hängen Sie die mitgelieferte Schaufel an der Aufhängung am Deckel ein.

Benutzerhinweise

- Bewahren Sie nur geeignete Lebensmittel im Vorratsbehälter-Wagen auf.
- Achten Sie immer auf die Haltbarkeit der Lebensmittel, die Sie im Vorratsbehälter-Wagen aufbewahren.
- Verschließen Sie den transparenten Schiebedeckel des Vorratsbehälters nach Entnahme der Lebensmittel.
Der transparente Schiebedeckel ermöglicht einen schnellen Überblick über die Trockenware, welche sich in dem Vorratsbehälter befindet.
- Verwenden Sie zur Entnahme der Lebensmittel die mitgelieferte Schaufel.

DE

Pflege - und Reinigungshinweise

1. Reinigen Sie den Vorratsbehälter vor dem ersten Gebrauch sowie regelmäßig vor einer Neu-Befüllung.
2. Reinigen Sie den Vorratsbehälter gründlich mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie den Vorratsbehälter von innen gründlich mit frischem Wasser aus, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.
4. Wischen Sie den Vorratsbehälter außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
5. Trocknen Sie den Vorratsbehälter gründlich mit einem fuselfreien Tuch ab oder lassen ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder befüllen.