

1/1 BP "Rolltop"



500458

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-03-04

Originele gebruiksaanwijzing



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

Belangrijke aanwijzingen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden en door personen met beperkte ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten.
- Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar zijn voor kinderen. **Gevaar op verstikking!**
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in perfecte technische staat is en veilig in gebruik. In het geval van het optreden van storingen, de service inlichten of contact opnemen met de verkoper.

Waarschuwingstips



WAARSCHUWING!

Heet oppervlak!

Als de watertank en de container te vol worden gevuld, kan dit leiden tot spatten of overstromen van water en gerechten.

Let op de hoeveelheid water die in de watertank en de hoeveelheid gerechten die in de container worden gedaan.

Heet oppervlak!

De watertank, de container en het deksel worden tijdens het warmhouden zeer heet.

Het hete oppervlak niet aanraken.

Bij het openen van het deksel moet gebruik gemaakt worden van de hiervoor voorziene greep.

Gevaar voor verbranding door hete stoom!

Bij het openen van het deksel om gerechten te nemen, kan hete stoom ontsnappen.

Men dient heel voorzichtig te zijn bij het openen van het deksel.

NL

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het warmhouden van bereide gerechten in de juiste GN-container.

Oneigenlijk gebruik

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- het bereiden van gerechten
- het bereiden van warm of heet water
- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

Technische gegevens

Benaming:	Chafing dish 1/1 BP "Rolltop"
Artikelnummer:	500458
Materiaal:	chromnikkelstaal
Materiaal deksel:	chromnikkelstaal
Materiaal grepen:	kunststof, houtdecor
Gastronorm:	1/1 GN
Diepte GN-container in mm:	65
Aantal brandpastavakjes:	2
Afmetingen (b x d x h) in mm:	620 x 350 x 430
Gewicht in kg:	8,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Functies: warmhouden
- Verhittingssoort: brandpasta's
- Met grepen: ja
- Geschikt voor Gn-bakken: ja
- Deksel-eigenschappen: roldeksel
- Stapelbaar: nee
- Inclusief: 1 GN-bak 1/1 GN

NL

Onderdelenoverzicht van het toestel



NL

Afb. 1

1. Roldeksel met handvat
2. Watertank
3. Poten (4x)
4. Pastabak voor de chafing dish (2x)
5. Frame
6. Framehouder (2x)
7. Container voor gerechten (GN-container)

Het apparaat klaarmaken

1. Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieuregelgeving.
2. Maak vóór het eerste gebruik de chafing dish grondig schoon volgens de instructies in hoofdstuk "Reiniging".
3. Zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen.

Het apparaat instellen

1. Plaats het apparaat op een schoon, droog, vlak en voldoende groot oppervlak.
2. Bewaar een veilige afstand tot brandbare materialen.
3. Plaats het apparaat op minstens 10 cm afstand van de muur of andere voorwerpen.
4. Zorg voor voldoende luchtcirculatie.
5. Zorg voor voldoende regelmatige ventilatie van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt.

Vullen met water / vullen met voedsel en warm houden

TIP!

Vul het waterreservoir met heet water (ongeveer 70 °C) om tijd te besparen. Het voedsel koelt niet af en wordt snel opgewarmd en warm gehouden gedurende de tijd die nodig is.

LET OP!

Gebruik de chafing dish nooit zonder water in de watertank! Controleer regelmatig het waterniveau.

Giet niet te veel water in, zodat de container voor gerechten niet gaat drijven en het water eruit loopt.

VOORZICHTIG

Alleen kant-en-klaar voedsel kan in het apparaat worden verwarmd!

Bij gerechten moet erop worden gelet dat ze om hygiënische redenen niet langer dan 2 uur in het apparaat warm worden gehouden (inclusief bereidings-, bewaar- en serveertijd)!

1. Plaats de watercontainer op het frame.
2. Vul de watercontainer met water.

Het waterniveau moet hoog genoeg zijn zodat de voedselcontainer slechts een klein beetje onder water staat.

3. Plaats vervolgens de GN-container met het benodigde warme voedsel in de watercontainer.
4. Plaats het deksel op de GN-container.
5. Plaats geopende blikken pasta voor warmhouders in de bijgeleverde bak voor pasta voor warmhouders.

WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Pasta voor warmhouders heeft een dikke consistentie en is brandbaar.

Pasta voor warmhouders moet uiterst voorzichtig worden behandeld.

6. Steek de pasta voor warmhouders in brand met geschikt aanmaakhout. Volg de instructies van de fabrikant voor de pasta voor warmhouders.
7. Stel na het aansteken van de pasta voor warmhouders de vlamhoogte in met behulp van het deksel van de houder van de pasta voor warmhouders.
8. Zorg ervoor dat de vlam in de pasta voor warmhouders gelijkmatig is.
9. Plaats de houders voor de pasta voor warmhouders op het frame onder de watercontainer.

Een blikje pasta voor warmhouders is voldoende om voedsel ongeveer vier uur warm te houden.

De gerechten in de GN-bak worden warm gehouden door het verwarmde water in de watertank.

Het nemen van gerechten

1. Om de warme gerechten uit de container te halen, dient het roldeksel te worden geopend.
2. Serveer warme gerechten.
3. Om temperatuurverlies te voorkomen, sluit u het deksel weer door het naar beneden te laten zakken.

VOORZICHTIG!

Houd het apparaat in de gaten terwijl het warm wordt gehouden.

Als de pasta voor warmhouders zou doven, steek hem dan opnieuw aan of vervang de opgebrande pasta door een nieuwe bus pasta voor warmhouders.

Handelwijze na het beëindigen van het gebruik

Als u de chafing dish niet meer gebruikt, gaat u als volgt te werk:

- doof de pasta voor warmhouders door de houder van de pasta voor warmhouders te sluiten;
- laat de houder van de pasta voor warmhouders afkoelen, het water in de watercontainer en eventueel overgebleven voedsel in de GN-container;
- haal de afgekoelde GN-container uit de watercontainer;
- plaats de gerechten in een geschikte container;
- giet het afgekoelde water uit het waterreservoir;
- reinig de chafing dish volgens de instructies in het hoofdstuk **"Reiniging"**;
- bewaar overgebleven pasta voor warmhouders op een veilige plaats, uit de buurt van ontstekingsbronnen.

Reinigen

1. Het apparaat moet regelmatig aan het einde van de werkdag gereinigd worden, en vaker indien nodig.
2. Reinig de verwijderde elementen en het frame grondig met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
3. Spoel gereinigde elementen in schoon water.
4. Droog alle gereinigde delen grondig met een zachte doek.

Ontkalken

In het geval van intensief gebruik, kan er zich kalk op de bodem van de watertank afzetten.

1. Kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd.
2. Gebruik hiervoor een oplossing van water met azijn (verhoudingen 3:1) of een speciaal ontkalkingsmiddel.
3. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.