

Bartscher	Fritteuse 700-E2110 Artikel-Nr.: 286921	Explosionszeichnung Datum 07.08.2024	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
4201	Anschlussklemme	Clamb	E04201
7101	Mutter 1/2	Nut 1/2	E07101
7139	Mutter 1/2	Nut 1/2	E07139
9800	Schütz 240V/50Hz	Contactor 240V/50Hz	049334
14222	Zugentlastung PG21	Strain relief PG21	049254
K00200	Thermostat	Thermostat	auf Anfrage
K00474	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	E0K00474
K00521	Hebel für Heizung links	Lever for heating element left	E02869211
K00522	Hebel für Heizung rechts	Lever for heatingelement right	E02869212
K20038	Kugelhahn 1 Zoll	Ball cock 1"	049226
K20236	Knebel	Knob	E0K20236
K24042	Schraube geschlitzt zur Stopfbuchse	Screw slotted f. packing gland	053322
K24043	Dichtung z. Stopfbuchse	Gasket f. packing gland	053323
K24044	Distanzscheibe z. Stopfbuchse	Spacer washer f. packing gland	053324
K24048	Thermostat m. Vorschalter	Thermostat w. switch	049672
K24158	Kontrolllampe orange	Orange indicator light	E024158
K24159	Kontrolllampe grün	Green indicator lght	049139
K24183	Mikroschalter	Micro switch	E0K24183
K25123	Knebel 0-190° C, 6 x 4,6	Knob 0-190° C, 6 x 4,6	049229
K26040	Abflussrohr	Outlet pipe	E0K26040
K26437	Fuß H130/190, mit Gewinde	Foot H130/190, w. thread	E026437
K26479	Dichtung	Seal	E0K26479
K26581	Krümelsieb	Crumb sieve	E0K26581
K26582	Heizungsblock	Heating block	auf Anfrage
K29970	Heizung	Heating element	E0K29970
	Deckel m. Griff	Handle with lid	E0K6COPEFGR